

- Часы работают на солнечной энергии. Держите циферблат на свету и поддерживайте достаточный заряд.
- Сведения о времени зарядки, характеристиках и работе см. в руководстве:  руководство по эксплуатации 8730

Наименование деталей



- Нажимайте утопленную кнопку тонким предметом.
- Внешний вид часов может отличаться от рисунка.
- Заводная головка имеет два вытянутых положения.

Установка дня недели

Настройки этих часов удобно выполнять в следующем порядке: день недели, фаза Луны, дата, месяц и время.

1. Вытяните заводную головку в положение 2.

Секундная стрелка остановится.

2. Поверните головку по часовой стрелке и установите день недели.

- Указатель дня недели начинает переключаться примерно в 0:00 и завершает переключение примерно в 5:00.

3. Задвиньте головку в положение 0.

Установка фазы Луны

1. Вытяните заводную головку в положение 1.

2. Поверните головку по часовой стрелке и установите фазу Луны.

- Текущую фазу Луны можно узнать из газеты или другого источника.

Фаза Луны	Новолуние	Первая четверть	Полнолуние	Последняя четверть
Возраст Луны	0	Ок. 7	Ок. 15	Ок. 22
Прилив	Сизигийный	Квадратурный	Сизигийный	Квадратурный
Индикация				
				

- Указанная фаза Луны служит только ориентиром.
- В некоторых моделях вид указателя может отличаться.
- Точнее всего фаза Луны устанавливается в новолуние или полнолуние.

3. Задвиньте головку в положение 0.

Установка даты

- Не корректируйте дату в период с 21:00 до 0:00: после этого дата может переключаться неправильно.
- Коррекция даты требуется в первых числах марта, мая, июля, октября и декабря.

1. Вытяните заводную головку в положение 1.

2. Поверните головку против часовой стрелки и установите дату.

3. Задвиньте головку в положение 0.

Установка месяца

- Не корректируйте месяц, когда указатель даты показывает 31 – 2. Перед коррекцией месяца установите любую другую дату, а после коррекции месяца скорректируйте дату заново.

1. Нажмите и отпустите кнопку коррекции месяца, чтобы скорректировать указатель месяца.

Установка времени

1. Вытяните головку в положение 2, когда секундная стрелка укажет 0 секунд.

Секундная стрелка остановится.

2. Поверните головку по часовой стрелке и установите время.

- Смена даты означает, что наступило время после полуночи. Следите за тем, устанавливаете вы время до или после полудня.
- Для более точной установки переведите стрелки на 4–5 минут вперёд, а затем верните назад к нужному времени.
- Если во время установки времени сменилась дата, скорректируйте её, как описано в разделе «Установка даты».

3. Задвиньте головку в положение 0 по сигналу точного времени — настройка завершена.