

УКРАШЕНИЯ LACOSTE

УХОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ И СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LACOSTE 

УКРАШЕНИЯ LACOSTE

Lacoste обладает уникальным наследием на рынке спортивной моды. Наши коллекции отличаются лёгким и элегантным дизайном, который отражает фирменный стиль Lacoste и его культовый логотип-крокодил — один из самых узнаваемых брендовых знаков в мире. Каждое украшение Lacoste пронизано неповторимым ДНК бренда: от культового крокодила до классического узора *petit piqué* — в каждом изделии присутствует фирменный элемент Lacoste. Коллекция украшений Lacoste создана по принципу свободного выбора — вы сами решаете, какие изделия добавить к своему образу.

В соответствии с обязательством Lacoste использовать более экологичные материалы, каждое украшение поставляется в чехле с эффектом замши, изготовленном из переработанных пластиковых бутылок, и упаковано в белую коробку с сертификатом FSC, оформленную в характерном зелёном цвете Lacoste.

Поздравляем вас с покупкой!

СОДЕРЖАНИЕ

УХОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УХОД, ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Ваше украшение Lacoste создано с особой тщательностью, однако, чтобы оно сохраняло блеск и сияние, за ним необходимо правильно ухаживать. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с приведённой ниже информацией, чтобы узнать об особенностях и правильном уходе за вашим новым украшением.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Украшение должно быть завершающим штрихом образа — надевайте его последним и снимайте первым в конце дня. Рекомендуем хранить украшения отдельно, в оригинальной упаковке или в специальном чехле, так как от ударов поверхность металла может потускнеть, а блеск камней — снизиться. Для поддержания блеска используйте мягкую безворсовую ткань. Не роняйте украшение и не подвергайте его воздействию экстремальных условий, избегайте контактов, которые могут привести к царапинам или сколам.

Рекомендуем избегать прямого контакта украшения с парфюмерией, бытовой химией и подобными средствами. Также следует избегать прямого контакта с водой (душ, ванна, плавание в пресной, солёной или хлорированной воде).

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Нержавеющая сталь от природы обладает высокой устойчивостью к коррозии (в контакте с водой и влагой). Поскольку нержавеющая сталь не окисляется и не тускнеет, рекомендуется регулярно и бережно очищать её мягкой тканью.

АЛЮМИНИЙ

Алюминий очень устойчив к внешним воздействиям, не тускнеет и не ржавеет. При этом он подвержен царапинам. Чтобы избежать повреждения покрытия алюминиевого изделия и сохранить его в надлежащем виде, избегайте контакта с агрессивными химическими веществами и не носите его вместе с другими украшениями или часами. Рекомендуется регулярно и бережно очищать изделие мягкой тканью.

КОЖА

Кожаные изделия следует держать сухими. Контакт с водой может привести к тому, что кожа станет хрупкой и со временем потрескается. Чтобы сохранить внешний вид кожи, избегайте контакта с парфюмерией. После контакта с хлорированной или солёной водой аккуратно протрите кожаное украшение слегка влажной тканью, смоченной пресной водой (без чистящих средств на основе спирта или растворителей), и дайте высохнуть на воздухе.

СИЛИКОН / РЕЗИНА

Чтобы сохранить естественную эластичность и качество силиконового или резинового украшения, после контакта с солёной водой, химическими веществами или абразивными средствами протирайте его мягкой тканью, смоченной пресной водой. Для очистки белого силиконового или резинового изделия используйте тёплую воду и мыло с нейтральным pH, нанесённое на мягкую ткань, а затем протрите второй чистой тканью, смоченной тёплой водой, либо аккуратно ополосните под тёплой проточной водой. Избегайте контакта с ацетоном и этиловым спиртом.

КАМНИ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ

Пыль, загрязнения или просто повседневная носка со временем естественным образом влияют на внешний вид камней и их крепление. В отдельных случаях это может привести к потере камня. Однако простые правила ухода помогут этого избежать. Чтобы уберечь украшение, рекомендуем не носить его при экстремальных температурах и во время интенсивных физических нагрузок. Для бережного удаления загрязнений и жировых следов используйте мягкую щётку и тёплую воду.

БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

При использовании по назначению это изделие безопасно. Если у вас возникли опасения или вы столкнулись с проблемой безопасности при использовании этого изделия, свяжитесь с нами по эл. почте customercare-us@mgiluxury.com или по телефону 1-800-810-2311.



Мелкие детали: украшения Lacoste — не игрушки. Они могут содержать мелкие детали, представляющие риск удушья. Обращайте внимание на возрастные ограничения на детских товарах. Храните все изделия в недоступном для детей и животных месте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ


ЗАСТЁЖКА-КАРАБИН («ОМАР»)

Этот тип застёжки напоминает клешню омара. Чтобы открыть застёжку, слегка нажмите на небольшой рычажок сбоку клешни. Удерживая рычажок нажатым, проденьте через образовавшееся отверстие другой конец украшения (обычно это кольцо-петля) и наденьте его на крючок. Отпустите рычажок, чтобы закрыть застёжку.


МАГНИТНАЯ ЗАСТЁЖКА

Некоторые браслеты удерживаются вместе с помощью магнитов. Расположив застёжку верхней частью к себе, слегка надавите вниз на меньший конец браслета — застёжка разомкнётся. Вы почувствуете небольшое сопротивление магнитов. Чтобы закрыть застёжку, просто соедините оба конца браслета.


РАСКЛАДНАЯ ЗАСТЁЖКА (ФОЛД-ОВЕР)



Откройте застёжку браслета.




Вставьте другой конец браслета в застёжку, убедившись, что металлическая планка встала на своё место.




Сложите застёжку, пока не услышите щелчок — это означает, что браслет надёжно закрыт.


РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАСТЁЖКА (ИЛИ ЗАМОК)




Откройте браслет, приподняв верхнюю часть с правой стороны.




Отрегулируйте браслет до нужной длины.




Плотно прижмите, чтобы закрыть.



Откройте браслет, сдвинув правую часть вниз.




Извлеките среднее звено, сдвинув его вниз.




Закройте браслет, сдвинув правую часть обратно вверх в левую.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ




Проденьте конец браслета через пряжку застёжки.




Вытяните конец браслета на нужную длину и зафиксируйте, продев штырёк пряжки в соответствующее отверстие.




Проденьте конец браслета через два фиксирующих кольца-шлёвки. Положение второй шлёвки можно отрегулировать под нужную длину.




Откройте магнитную трубчатую застёжку браслета, потянув за обе стороны застёжки.



Чтобы увеличить браслет, одной рукой поверните трубку-винт против часовой стрелки, придерживая цепочку другой рукой. Диапазон регулировки — 1 см.



Чтобы уменьшить браслет, одной рукой поверните трубку-винт по часовой стрелке, придерживая цепочку другой рукой. Диапазон регулировки — 1 см.




Это также относится и к этому браслету.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ

ЗАСТЁЖКА-КАРАБИН НАЖИМНОГО ТИПА


Такие застёжки работают по принципу миниатюрного карабина или альпинистского крюка. Пальцем или ногтем нажмите на шарнир по направлению снаружи внутрь, чтобы открыть застёжку. Через образовавшееся отверстие можно зацепить украшение. Обратите внимание: открыть шарнир изнутри невозможно.




Откройте застёжку, нажав на шарнир снаружи внутрь пальцем или ногтем.



Выдвиньте конец браслета, чтобы открыть его, и задвиньте обратно, чтобы закрыть.




Откройте застёжку, нажав на шарнир снаружи внутрь пальцем или ногтем.




Выдвиньте конец браслета, чтобы открыть его, и задвиньте обратно на нужную длину, чтобы закрыть.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ




Поверните правый конец браслета перпендикулярно застёжке для удобства.




Сдвиньте правый конец браслета влево до щелчка и вытяните его, чтобы открыть браслет.



Чтобы закрыть браслет, выполните движение в обратном порядке. Обязательно зафиксируйте правый конец браслета, сдвинув его вправо до щелчка.




Откройте браслет-бэнгл, разведя оба конца в стороны: заднюю часть — внутрь, переднюю (с крокодилом) — наружу.




Закройте бэнгл, соединив оба конца вместе до щелчка, сигнализирующего о надёжном закрытии.


ЗАСТЁЖКА ОЖЕРЕЛЬЯ «СЕРДЦЕ»



Откройте кольцо, потянув наружу залитую эмалью букву «L» в сердечке.



Выдвиньте конец кольца, чтобы открыть его, и задвиньте обратно, чтобы закрыть.




Задвиньте залитую эмалью букву «L» сердечка внутрь, чтобы закрыть кольцо.

РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ

Это руководство поможет вам определить размер кольца.

Возьмите хорошо подходящее по размеру кольцо из вашей коллекции и измерьте внутренний диаметр. Приложите линейку (в мм или дюймах) горизонтально к краям кольца, чтобы определить его диаметр.

Вы также можете измерить непосредственно палец. Измерьте окружность пальца (в том месте, где вы обычно носите кольцо) в мм или дюймах при помощи портновской сантиметровой ленты. Также можно использовать полоску бумаги (или нитку): оберните её вокруг пальца и отметьте точку, где встречаются оба конца. Затем измерьте длину полоски бумаги (или нитки) — это и будет искомая окружность.


Размер (окружность), мм/дюймы 	52 / 2.05"	54 / 2.13"	56 / 2.2"	62 / 2.44"	64 / 2.52"	66 / 2.6"
Диаметр, мм/дюймы 	16.5 / 0.65"	17.3 / 0.68"	18 / 0.71"	19.7 / 0.78"	20.4 / 0.80"	21 / 0.83"
Европа / Россия	52	54	56	62	64	66
Великобритания	L ½ / M	N/O	P	T ½	V	W ½
США / Канада	6	7	8	10	11	11.5
Австралия	L ½ / M	N/O	P	T ½	V	W ½
Япония	12	13.5	15	20	22	24

Вы можете использовать шкалы ниже (при печати на бумаге формата A4), чтобы проверить точность измерений. Шкалы приведены в сантиметрах и дюймах.

СМ




ДЮЙМЫ



РАЗМЕРЫ КОЛЕЦ


РАЗМЕРЫ БРАСЛЕТОВ

Это руководство поможет определить нужный размер браслета. Вы можете распечатать документ на бумаге формата А4, наложить на неё имеющийся браслет и сравнить с внутренней окружностью. Также можно измерить запястье полоской бумаги или ниткой, как описано в предыдущем разделе.



ДЛИНА ОЖЕРЕЛИЙ

Эта схема поможет представить, как будет смотреться длина ожерелья на модели среднего роста.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Если вашему украшению Lacoste требуется обслуживание или ремонт, вы можете обратиться к авторизованному дилеру Lacoste Jewelry либо отправить украшение почтой напрямую в один из авторизованных сервисных центров Lacoste Jewelry, указанных на сайте — для этого перейдите на главную страницу сайта сервисного обслуживания Lacoste Jewelry и нажмите на ссылку с сервисной информацией. Обязательно укажите полный обратный адрес и номер телефона, а также краткое описание проблемы с украшением и/или необходимого обслуживания. Перед началом работ вам будет направлена письменная смета для согласования и оплаты.

УПАКОВКА УКРАШЕНИЯ

При отправке украшения по почте надёжно упакуйте его в мягкий защитный материал (для защиты от ударов) и поместите в прочную коробку, заклеенную скотчем. ВНИМАНИЕ: не используйте фирменную подарочную коробку, в которой было доставлено украшение — она не предназначена для пересылки, и украшение может быть повреждено в пути.

СТРАХОВАНИЕ ПРИ ОТПРАВКЕ

Рекомендуем отправлять украшение заказным письмом и страховать его на полную стоимость замены.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ

Адреса авторизованных сервисных центров можно найти на главной странице сайта www.mgiservice.com/lacoste.